

## SOLENOID VALVES

### 高温高压用耐腐蚀电磁阀



可耐 175℃、1500kPa 强腐蚀性流体

### 特征

- 最适合加热硫酸用的 COD 分析仪器等用途。采用独特的构造，可以吸收因温度变化引起的树脂阀体的尺寸变化，即使在高温下也不会泄漏。
- 将以前切削加工制作的 PFA 阀体成型化，降低了成本。在高温高压阀畅销产品 MTV 系列的成型版（照片左）的基础上，此次也会发售进一步降低了线圈部分成本的 WTB 系列（照片右）。

### 参数

|       |                                       |                               |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 型号    | MTV-2A-M6 (1/4U) GHT                  | WTB-2A-M6 (1/4U) GHT          |
| 类型    | 2 通 N. C. (通电时开)                      |                               |
| 口径    | 1.6 mm                                |                               |
| 接续方式  | M6、1/4-28UNF                          |                               |
| 流体压力  | IN: 0 ~ 1,500 kPa    OUT: 0 ~ 100 kPa |                               |
| 流体温度  | 5 ~ 175 °C                            |                               |
| 环境温度  | 5 ~ 40 °C                             |                               |
| 额定电压  | 12、24 VDC                             |                               |
| 功率消耗  | 17.6W (启动时)、<br>2.9W (保持时) *1         | 16.8W (启动时)、<br>4.2W (保持时) *1 |
| 负载周期  | 连续                                    |                               |
| 绝缘种类  | H 种                                   | B 种                           |
| 绝缘耐压  | AC 1500V 60s                          |                               |
| 接液部材质 | PFA、全氟橡胶                              |                               |
| 外形尺寸  | φ 25.3 × H47.7 mm                     | 25.3×28.2×H54.2 mm            |

\*1 带启动和保持电路

※产品参数如有变更，恕不提前通知。

#### 高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街 5 号腾飞新苏工业坊 B 幢 6 楼 01-08

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net URL: http://www.takasago-elec.com.cn

#### 高砂电气(苏州)有限公司 深圳分公司

地址：广东省深圳市南山区南海大道 3003 号阳光华艺大厦 1 栋 4F4D-05

TEL: 0755-86307735 E-mail: gaosha-shenzhen@takasago-elec.net