

## PINCH VALVE

## 软管内置型夹管阀【开发中】



## 特征

该阀具有用于连接 PTFE 管的螺纹连接端口，外观虽是普通的电磁阀，但内部装有氟橡胶管，通过夹持它来打开和关闭阀门。由于内部仅有管子，流路结构简单，所以几乎没有死体积，清洗性和液体置换性非常出色。为了防止管子在长期夹持状态下容易发生闭塞，并提高耐化学性，使用了不易闭塞的氟橡胶管。

## 参数

通 径	$\phi$ 0.7 mm
流体压力	0 ~ 200 kPa
接续方式	M6、1/4-28UNF、快插接头
流体温度	5 ~ 45°C *
环境温度	5 ~ 45°C *
额定电压	12 VDC、24 VDC
功率消耗	1.7 W
接液部材质	阀体材质：PPS 管子、O 型圈：FKM
外形尺寸	$\phi$ 20 × H 59 mm（螺纹接续）、 $\phi$ 20 × H 66 mm（密封垫接续）

※ 产品参数等如有变更，恕不提前通知。

## 高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼01-08单元

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net URL: <http://www.takasago-elec.com.cn/>

## 高砂电气(苏州)有限公司 深圳分公司

地址：广东省深圳市南山区南海大道 3003 号阳光华艺大厦 1 栋 4F 4D-05

TEL: 0755-86307735 E-mail: gaosha-shenzhen@takasago-elec.net